

FIGURE 1



FIGURE 2



FIGURE 4



FIGURE 3



FIGURE 5


DETECT KEY PRESS
602
ASSUME DEFAULT INPUT DATA
600
604
WHILE KEY IS PRESSED
STILL PRESSED
606
SECONDARY PRESS DETECTED?
YES
608
CHANGE INPUT DATA ACCORDING TO SECONDARY PRESS
KEY RELEASED
612
ACCCEPT INPUT DATA
NO
END
610
NEXT

FIGURE 6


up
734
Û
732
û
730
Ù
728
ù
726
Ú
724
ú
722
Ü
up
720
down
ü
up
down
710
712
left
left
T
U
V
right
right
708
left
t
u
v
right
704
702
706
*
8
right
716
714
down
down
718
left
right

FIGURE 7


812
パ ピ プ ペ ポ
KATAKANA 10
810
バ ビ ブ ベ ボ
KATAKANA 2 DOTS
808
ハ ヒ フ ヘ ホ
KATAKANA
806
ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ
HIRAGAMI: 10
804
ば び ぶ べ ぼ
HIRAGAMI: 2 DOTS
802
は ひ 820 ふ へ ほ
HIRAGAMI
800
814
m n o 6 へ
ROMANJI/NUMERAL SYMBOL/EMOTICA
"6" KEY IN JP

FIGURE 8



FIGURE 9



FIGURE 11



FIGURE 10



FIGURE 13



FIGURE 12